


ケーブル端子に接続するときはキャップを外して接続してください。接続しない場合はキャップを外さないでください。



中継コネクタの使いかた

1. 車両側のハーネスを中継コネクタに差し込みます。
2. ケーブル止めをロックします。
3. 電源ハーネス側の検出コードを中継コネクタに差し込みます。
4. プライヤーなどで導通金具を樹脂面と平らになるまで押し込みます。
5. 最後にフタをロックします。

