

# CD/USB 接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前仔细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

## 适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

机型分组	适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名称 (容量)
A	KDC-348U KDC-U4549 KDC-X395	Ver 03.08 或更早 → 3.09	te1010k.krm (768 KB)
B	KDC-BT41U KDC-BT648U KDC-U549BT KDC-X695	Ver 03.09 或更早 → 3.10	te1018k.krm (768 KB)
C	KDC-BT31U	Ver 03.07 or earlier → 3.08	te1019e.krm (768 KB)
D	KDC-4751SD KDC-U4549SD	Ver 03.06 或更早 → 3.07	te1043e.krm (768 KB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

## 操作步骤

- 步骤1** 下载固件文件，复制到CD-R/CD-RW。
- 步骤2** 升级固件。(大约需要15分钟。)  
重置CD/USB接收机。
- 步骤3** 检查固件是否完成了升级。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到CD-R/CD-RW的第一层级。



- 升级无法通过USB存储器完成。
- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

## 查阅固件版本

1. 按下[SRC]按钮，选择“STANDBY”(待机状态)。
2. 按下[VOL]旋钮进入功能模式。  
在“FUNCTION”(功能)之后显示“SETTINGS”(设定)。
3. 转动[VOL]旋钮，显示“INITIAL SET”(初始设定)，然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示“F/W UP”(固件升级)。  
在“F/W UP”的右侧显示当前的固件版本。

## 固件升级步骤

1. 将升级程序媒体插入CD/USB接收机。
2. 当播放音响文件或出现“NO MUSIC”(无音乐)的显示时，按下[SRC]按钮，选择“STANDBY”(待机状态)。
3. 按下[VOL]旋钮进入功能模式。  
在“FUNCTION”(功能)之后显示“SETTINGS”(设定)。
4. 转动[VOL]旋钮，显示“INITIAL SET”(初始设定)，然后按下[VOL]旋钮。
5. 转动[VOL]旋钮，显示“F/W UP”(固件升级)，然后按下[VOL]旋钮。
6. 转动[VOL]旋钮，显示“YES”(是)，然后按下[VOL]旋钮。  
显示“FILE CHECK”(文件检查)，然后开始升级程序检查。  
显示“UPDATE”。
7. 转动[VOL]旋钮，显示“YES”(是)，然后按下[VOL]旋钮。  
升级开始，并且显示“UPDATING”(升级)。升级应在 **大约15分钟** 后结束，并且在结束后显示“COMPLETE”(完成)。
8. 按下释放按钮，取下操作面板。
9. 按下复位按钮。  
固件升级生效。
10. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



- 如果显示“NO FILE”(没有文件)  
检查升级程序是否位于最高层级。  
检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。

## 注意事项

- 升级无法通过USB存储器完成。
- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。