

CD/USB 接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

机型分组	适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名称 (容量)
A	KDC-BT652U KDC-X696	Ver 03.03 或更早 → 3.04	te1118k.krm (896 KB)
B	KDC-BT42U	Ver 03.03 或更早 → 3.04	te1118e.krm (896 KB)
C	KDC-U553BT	Ver 03.03 或更早 → 3.04	te1118m.krm (896 KB)
D	U373BT	Ver 03.03 或更早 → 3.04	te1118j.krm (896 KB)
E	KDC-BT32U	Ver 03.03 或更早 → 3.04	te1119e.krm (896 KB)
F	KDC-BT6052U	Ver 03.03 或更早 → 3.04	te1133k.krm (896 KB)



· 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 步骤1 下载固件文件，复制到CD-R/CD-RW。
- 步骤2 升级固件。(大约需要15分钟。)
重置CD/USB接收机。
- 步骤3 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到CD-R/CD-RW的第一层级。



- 升级无法通过USB存储器完成。
- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按下[SRC]按钮，选择“STANDBY”（待机状态）。
2. 按下[VOL]旋钮进入功能模式。
在“FUNCTION”（功能）之后显示“SETTINGS”（设定）。
3. 转动[VOL]旋钮，显示“INITIAL SET”（初始设定），然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示“F/W UP”（固件升级）。
在“F/W UP”的右侧显示当前的固件版本。

固件升级步骤

1. 将升级程序媒体插入CD/USB接收机。
2. 当播放音响文件或出现“NO MUSIC”（无音乐）的显示时，按下[SRC]按钮，选择“STANDBY”（待机状态）。
3. 按下[VOL]旋钮进入功能模式。
在“FUNCTION”（功能）之后显示“SETTINGS”（设定）。
4. 转动[VOL]旋钮，显示“INITIAL SET”（初始设定），然后按下[VOL]旋钮。
5. 转动[VOL]旋钮，显示“F/W UP”（固件升级），然后按下[VOL]旋钮。
6. 转动[VOL]旋钮，显示“YES”（是），然后按下[VOL]旋钮。
显示“FILE CHECK”（文件检查），然后开始升级程序检查。
显示“UPDATE”。
7. 按下[VOL]旋钮。
8. 转动[VOL]旋钮，显示“YES”（是），然后按下[VOL]旋钮。
显示“FILE CHECK”。
- 升级开始，并且显示“UPDATING”（升级）。升级应在 **大约15分钟** 后结束，并且在结束后显示“COMPLETE”（完成）。
9. 按下拆卸按钮拆卸面板。
10. 按下复位按钮。
固件升级生效。
11. 重新安装面板。
12. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



- 如果显示“NO FILE”（没有文件）
 - 检查升级程序是否位于最高层级。
 - 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。

注意事项

- 升级无法通过USB存储器完成。
- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。