

CD/USB 接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前仔细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

适用机型和固件版本

装置3的固件版本

Ver 207 或更早 → Ver 208

装置4的固件版本

Ver 10.1.3 或更早 → Ver 11.0.2

适用机型	升级程序文件名称	
	装置3	装置4
KDC-BT73DAB KDC-U7056DAB	ts1250es.krm	dc12hca.krm



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 步骤1** 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 步骤2** 升级装置3固件。(大约需要2分钟。) 重置CD/USB接收机。
- 步骤3** 升级装置4固件。(大约需要12分钟。) 重置CD/USB接收机。
- 步骤4** 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。



- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按下[Src]按钮，选择“STANDBY”（待机状态）。
2. 按下[Volume]旋钮进入功能模式。
3. 转动[Volume]旋钮显示“Initial Settings”（初始设定），然后按下[Volume]旋钮。
4. 转动[Volume]旋钮显示“F/W Update”（固件升级），然后按下[Volume]旋钮。显示当前的固件版本。

固件升级步骤

装置3的固件版本

1. 将USB存储器与CD/USB接收机的前侧USB输入端子连接。
 请不要与后侧USB输入端子连接。
2. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”（无媒体文件），按下[Src]按钮，然后选择“STANDBY”（待机状态）。
3. 按下[Volume]旋钮进入功能模式。
4. 转动[Volume]旋钮显示“Initial Settings”（初始设定），然后按下[Volume]旋钮。
5. 转动[Volume]旋钮显示“F/W Update”（系统固件升级），然后按下[Volume]旋钮。
6. 转动[Volume]旋钮显示“Device3”（装置3），然后按下[Volume]旋钮。
7. 再次按下[Volume]旋钮。
8. 转动[Volume]旋钮，显示“YES”（是），然后按下[Volume]旋钮。显示“Updating”（升级）开始升级。升级**大约需要2分钟**，升级完成后，显示“Device3 Completed”（装置3完成）。
9. 按下拆卸按钮拆卸面板。
10. 按下复位按钮。固件升级生效。
11. 重新安装面板。

装置4的固件版本

12. 按下[Src]按钮，选择“STANDBY”（待机状态）。
13. 按下[Volume]旋钮进入功能模式。
14. 转动[Volume]旋钮显示“Initial Settings”（初始设定），然后按下[Volume]旋钮。
15. 转动[Volume]旋钮显示“F/W Update”（系统固件升级），然后按下[Volume]旋钮。
16. 转动[Volume]旋钮显示“Device4”（装置4），然后按下[Volume]旋钮。
17. 再次按下[Volume]旋钮。
18. 转动[Volume]旋钮，显示“YES”（是），然后按下[Volume]旋钮。显示“Updating”（升级）开始升级。升级**大约需要12分钟**，升级完成后，显示“Device4 Completed”（装置4完成）。
19. 按下拆卸按钮拆卸面板。
20. 按下复位按钮。固件升级生效。
21. 重新安装面板。
22. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



- 如果显示“No File”（无文件）
 - 检查升级程序是否位于最高层级。
 - 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。

注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。