

Bluetooth適合表

○:使用可能/×:使用不可

品番: MZ609684

[SKX-S801]

キャリア	メーカー	機種	ハンズフリー	AUDIO	
au	サムスン	GALAXY SIII Progre SCL21	○	注2、注4	
	サムスン	GALAXY Note 3 SCL22	○	注1、注4	
	サムスン	GALAXY S5 SCL23	○	注4	
	サムスン	GALAXY Note Edge SCL24	○	注4	
	サムスン	GALAXY S6 edge SCV31	○	注2、注4	
	LG	isai LGL22	○	注2、注4	
	LG	G Flex LGL23	○	注2、注4	
	LG	isai FL LGL24	○	注2、注4	
	LG	isai VL LGV31	○	注4	
	LG	isai vivid LGV32	○	注1、注2、注4	
	HTC	INFOBAR A02 HTX21	○	注1、注2、注4	
	HTC	HTC J butterfly HTL21	○	注4	
	HTC	HTC J One HTL22	○	注1、注2、注4	
	HTC	HTC J butterfly HTL23	○	注2、注4	
	HTC	HTC J butterfly HTV31	○	注2、注4	
	SONY	Xperia VL SOL21	○	注1、注2、注4	
	SONY	Xperia UL SOL22	○	注2、注4	
	SONY	Xperia Z Ultra SOL24	○	注1、注2、注4	
	SONY	Xperia ZL2 SOL25	○	注2、注4	
	SONY	Xperia Z3 SOL26	○	注2、注4	
	SONY	Xperia Z4 SOV31	○	注2、注4	
	SONY	Xperia Z5 SOV32	○	注1、注2、注4	
	京セラ	DIGNO M KYL22	○	注2、注4	
	京セラ	URBANO L01 KYY21	○	注2、注4	
	京セラ	URBANO L02 KYY22	○	注1、注2、注4	
	京セラ	URBANO L03 KYY23	○	注2、注4	
	京セラ	TORQUE G01 KYY24	○	注2、注4	
	京セラ	URBANO V01 KYV31	○	注1、注2、注4	
	京セラ	BASIO KYV32	○	注2、注4	
	京セラ	INFOBAR A03 KYV33	○	注2、注4	
	京セラ	TORQUE G02 KYV35	○	注1、注2、注4	
	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL21	○	注2、注4	
	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL22	○	注1、注2、注4	
	シャープ	AQUOS PHONE SERIE SHL23	○	注1、注2、注4	
	シャープ	AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	○	注1、注2、注4	
	シャープ	AQUOS SERIE SHL25	○	注2、注4	
	シャープ	AQUOS SERIE mini SHV31	○	注2、注4	
	シャープ	AQUOS SERIE SHV32	○	注2、注4	
	富士通	ARROWS Z FJL22	○	注1、注2、注4	
	NTT docomo	サムスン	GALAXY Note 3 SC-01F	○	注1、注2、注4
		サムスン	GALAXY J SC-02F	○	注1、注4
		サムスン	GALAXY S III α SC-03E	○	注2、注4
		サムスン	GALAXY S4 SC-04E	○	注1、注3、注4
		サムスン	GALAXY S5 SC-04F	○	注2、注4
		サムスン	GALAXY S III SC-06D	○	注1、注4
サムスン		GALAXY Note Edge SC-01G	○	注4	
サムスン		GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	○	注4	
サムスン		GALAXY S6 SC-05G	○	注2、注4	
サムスン		GALAXY S6 edge SC-04G	○	注2、注4	
LG		G2 L-01F	○	注2、注4	
LG		Optimus G Pro L-04E	○	注1、注2、注4	
LG		Optimus it L-05E	○	注1、注2、注4	
LG		Nexus 5X	○	注1、注2、注4	
SONY		Xperia Z1 SO-01F	○	注1、注2、注4	
SONY		Xperia Z SO-02E	○	注1、注2、注4	
SONY		Xperia Z1 f SO-02F	○	注2、注4	
SONY		Xperia Z2 SO-03F	○	注2、注4	
SONY		Xperia A SO-04E	○	注1、注2、注4	
SONY		Xperia A2 SO-04F	○	注2、注4	
SONY		Xperia Z3 SO-01G	○	注2、注4	
SONY		Xperia Z3 Compact SO-02G	○	注2、注4	
SONY		Xperia Z4 SO-03G	○	注2、注4	
SONY		Xperia A4 SO-04G	○	注1、注2、注4	
SONY		Xperia Z5 SO-01H	○	注1、注2、注4	
シャープ		AQUOS PHONE ZETA SH-01F	○	注1、注2、注4	
シャープ		AQUOS PHONE ZETA SH-02E	○	注1、注2、注4	
シャープ		AQUOS PHONE EX SH-02F	○	注2、注4	
シャープ		AQUOS PHONE EX SH-04E	○	注1、注2、注4	
シャープ		AQUOS ZETA SH-04F	○	注2、注4	
シャープ		Disney Mobile on docomo SH-05F	○	注2、注4	
シャープ		AQUOS PHONE ZETA SH-06E	○	注2、注4	
シャープ		AQUOS PHONE si SH-07E	○	注2、注4	
シャープ		AQUOS ZETA SH-01G	○	注2、注4	
シャープ		Disney Mobile on docomo SH-02G	○	注2、注3、注4	
シャープ		AQUOS ZETA SH-03G	○	注1、注2、注4	
シャープ		AQUOS EVER SH-04G	○	注1、注2、注4	
シャープ		AQUOS ZETA SH-01H	○	注1、注2、注4	

	富士通	ARROWS NX F-01F		○	○	注1、注2、注4
	富士通	ARROWS X F-02E		○	○	注1、注2、注4
	富士通	ARROWS NX F-05F		○	○	注1、注2、注4
	富士通	ARROWS NX F-06E		○	○	注1、注2、注4
	富士通	らくらくスマートフォン3 F-06F		○	○	注1、注2、注4
	富士通	Disney Mobile on docomo F-07E		○	○	注2、注4
	富士通	ARROWS NX F-02G		○	○	注2、注3、注4
	富士通	ARROWS NX F-04G		○	○	注2、注4
	富士通	arrows Fit F-01H		○	○	注2、注4
	富士通	ARROWS X F-10D		○	○	注1、注2、注4
	パナソニック	ELUGA X P-02E		○	○	注2、注4
	パナソニック	ELUGA P P-03E		○	○	注2、注4
	NECカシオ	MEDIAS X N-04E		○	○	注2、注4
	NECカシオ	MEDIAS W N-05E		○	○	注2、注4
	NECカシオ	MEDIAS X N-06E		○	○	注4
	ファーウェイ・ジャパン	Ascend D2 HW-03E		○	○	注1、注2、注4
SoftBank	SONY	Xperia Z3 401SO		○	○	注2、注4
	SONY	Xperia Z4 402SO		○	○	注2、注4
	SONY	Xperia Z5 501SO		○	○	注1、注2、注4
	シャープ	AQUOS PHONE Xx 106SH		○	x	
	シャープ	AQUOS PHONE Xx 203SH		○	○	注2、注4
	シャープ	シンプルスマホ 204SH		○	○	注2、注4
	シャープ	AQUOS PHONE ss 205SH		○	○	注2、注4
	シャープ	AQUOS PHONE Xx 206SH		○	○	注1、注3、注4
	シャープ	AQUOS PHONE Xx 302SH		○	○	注2、注4
	シャープ	AQUOS PHONE Xx mini 303SH		○	○	注2、注4
	シャープ	AQUOS Xx 304SH		○	○	注2、注4
	シャープ	AQUOS CRYSTAL 305SH		○	○	注2、注4
	シャープ	シンプルスマホ2 401SH		○	○	注2、注4
	シャープ	AQUOS CRYSTAL X 402SH		○	○	注2、注4
	シャープ	AQUOS CRYSTAL 2 403SH		○	○	注2、注4
	シャープ	AQUOS Xx 404SH		○	○	注1、注2、注4
	京セラ	DIGNO R 202K		○	○	注2、注4
	京セラ	DIGNO U 404KC		○	○	注1、注2、注4
	富士通	ARROWS A 202F		○	○	注1、注4
	富士通	ARROWS A 301F		○	○	注1、注2、注4
Y!mobile	モトローラ	Nexus 6		○	○	注1、注2、注4
	LG	EMO1L Nexus 5		○	○	注1、注2、注4

■iPhone

キャリア	メーカー	機種	ハンズフリー	AUDIO
NTT docomo	Apple	iPhone 5c	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 5s	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 6	○	○ 注4
	Apple	iPhone 6 Plus	○	○ 注4
	Apple	iPhone 6s	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 6s Plus	○	○ 注3、注4
au	Apple	iPhone 4s	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 5	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 5c	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 5s	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 6	○	○ 注4
	Apple	iPhone 6 Plus	○	○ 注4
	Apple	iPhone 6s	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 6s Plus	○	○ 注3、注4
SoftBank	Apple	iPhone 4s	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 5	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 5c	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 5s	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 6	○	○ 注4
	Apple	iPhone 6 Plus	○	○ 注4
	Apple	iPhone 6s	○	○ 注3、注4
	Apple	iPhone 6s Plus	○	○ 注3、注4

- ※この内容は、検証に使用した特定の個体に関する確認結果です。同一型番の機種全てについて結果を保証するものではありません。
- ※ご使用のスマートフォン端末は、設定やソフトウェアバージョンなどにより動作しない場合があります。
- ※スマートフォン端末でハンズフリー通話を行なうには、スマートフォン端末がHFP(Hands Free Profile)に対応している必要があります。
- ※スマートフォン端末の動作、および将来バージョンアップするソフトの対応については、補償いたしかねますので、ご了承ください。
- ※本機と接続してスマートフォン端末を使用中に、スマートフォン端末のデータが消失した場合、その補償はいたしかねますので、ご了承ください。
- ※未調査もしくは動作確認が取れていない端末については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ※スマートフォン端末の利用状況によって、本情報とは異なった対応状況となることがあります。
- ※スマートフォン端末によっては着信音や受話音量の個体差があります。運転前に必ず音量の確認と調整を行ってください。
- ※スマートフォン端末本体、付属のケーブル類および市販品を長期間車内に放置しないようにして下さい。
- ※スマートフォン端末の操作につきましては、端末側の取扱説明書をご確認ください。
- ※通話中にノイズや、エコーが生じる場合があります。着信時や通話切替え時などにノイズが発生する場合があります。
- ※Bluetooth無線技術にて接続を行なうと、接続した機器の電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- ※「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
- ※「cdmaOne」はCDG(CDMA Development Group)の登録商標です。
- ※その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

- 注1 BT AUDIO(Bluetoothのオーディオ接続時のBT AUDIO画面)で携帯端末側で使用するアプリケーションによっては、曲名表示等が端末側の表示と異なる場合があります。
- 注2 BT AUDIOで操作ボタンが表示されても正常に機能しない場合があります。
- 注3 BT AUDIOで操作ボタンは機能しても、端末に表示されているものと異なる場合があります。
- 注4 BT AUDIOで音楽再生中にナビゲーション本体の電源オフ/オン後、または音楽再生中にナビゲーション本体から電話の発着信で音楽再生が自動的に再開しない場合があります。その場合は手動で再開してください。