



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Tutaj opisane są funkcje, które zostaną zmienione poprzez aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Obsługa widgetów i aplikacji

Widget SNS

- 1 Nacisnąć przycisk <HOME>.
- 2 Przesuwać ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać panel Serwis.
- 3 Dotknąć [].
- 4 Wybrać Widget SNS.







Wyświetlone zostają pozycje opublikowane lub udostępnione przez użytkownika.



Uruchomi się przeglądarka internetowa i wyświetlona zostanie witryna internetowa serwisu Facebook.

Facebook (Aplikacja SNS)

- 1 Nacisnąć przycisk <HOME>.
- 2 Przesuwać ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać panel Zawartości sieciowej.
- 3 Dotknąć [].
- 4 Dotknąć [ SNS].
- 5 Dotknąć [ (Facebook)].
- 6 Wykonywanie żądanych operacji w następujący sposób.



2 Lista pozycji

Wyświetlone zostają pozycje opublikowane lub udostępnione przez użytkownika. Dotknięcie spowoduje wyświetlenie szczegółów.

Kiedy najnowsze informacje wyświetlone są na górze, przesunięcie listy w dół spowoduje aktualizację informacji.


: Odczytuje na głos pozycję.



Uruchomi się przeglądarka internetowa i wyświetlona zostanie witryna internetowa serwisu Facebook.


Facebook (przeglądarka internetowa)

- 1 Nacisnąć przycisk <HOME>.
- 2 Przesuwać ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać panel Serwis.
- 3 Dotknąć [📄].
- 4 Wybrać Widget SNS.
- 5 Dotknąć [📄].
- 6 Wprowadzić adres e-mail/ numer telefonu i hasło.



7 Dotknąć [Log In].


Użytkownik zalogował się na witrynie internetowej serwisu Facebook.



UWAGI

- Można zapisać identyfikator i hasło do przeglądarki internetowej.

Funkcje przycisków



Nazwa	Działanie
▼, ▲ (Głośność)	Regulacja głośności. Kolejne wciśnięcie przycisku [▲] powoduje zwiększanie głośności do poziomu 15.