



# INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Funksjonene som blir endret når du oppdaterer firmwæren er beskrevet her.

## Bruk av funksjoner og applikasjoner

### SNS-funksjon

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Service-panelet.
- 3 Trykk [  ].
- 4 Velg SNS-funksjonen.




Artikler som du la ut og delte blir vist.



Nettleseren starter og Facebooks nettsted vises.

### Facebook (SNS-applikasjon)

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Network-panelet.
- 3 Trykk [  ].
- 4 Trykk [  SNS].
- 5 Trykk [  (Facebook)].
- 6 Foreta ønsket valg.



#### 2 Artikkelliste

Artikler som du la ut og delte blir vist.

Trykk her for å se detaljer.



Når siste informasjon vises øverst, oppdateres listen ved å skyve den nedover.


 : Stemmeavlesning av artikkelen.



Nettleseren starter og Facebooks nettsted vises.


## Facebook (nettleser)

- 1 Trykk <HOME>-tasten.
- 2 Vend skjermen til venstre eller høyre for å velge Service-panelet.
- 3 Trykk [  ].
- 4 Velg SNS-funksjonen.
- 5 Trykk [  ].
- 6 Tast inn e-postadresse/telefon og passord.



### 7 Trykk [Log In].


Du har logget inn på Facebooks nettsted.



#### MERK

- Du kan lagre ID-en og passordet i nettleseren.

## Funksjoner for knappene



Navn	Bevegelse
▼, ▲ (Vol)	Justerer volumet. Lydstyrken øker til opptil 15 når du fortsetter å trykke på [ ▲ ].