



# PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Tutaj opisane są funkcje, które zostaną zmienione poprzez aktualizację oprogramowania sprzętowego.

## Obsługa widgetów i aplikacji

### Widget SNS

- 1 Nacisnąć przycisk <HOME>.
- 2 Przesuwać ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać panel Serwis.
- 3 Dotknąć [  ].
- 4 Wybrać Widget SNS.







Wyświetlone zostają pozycje opublikowane lub udostępnione przez użytkownika.



Uruchomi się przeglądarka internetowa i wyświetlona zostanie witryna internetowa serwisu Facebook.

### Facebook (Aplikacja SNS)

- 1 Nacisnąć przycisk <HOME>.
- 2 Przesuwać ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać panel Zawartości sieciowej.
- 3 Dotknąć [  ].
- 4 Dotknąć [  SNS].
- 5 Dotknąć [  (Facebook)].
- 6 Wykonywanie żądanych operacji w następujący sposób.



#### 2 Lista pozycji

Wyświetlone zostają pozycje opublikowane lub udostępnione przez użytkownika.

Dotknięcie spowoduje wyświetlenie szczegółów.



Kiedy najnowsze informacje wyświetlone są na górze, przesunięcie listy w dół spowoduje aktualizację informacji.


: Odczytuje na głos pozycję.



Uruchomi się przeglądarka internetowa i wyświetlona zostanie witryna internetowa serwisu Facebook.


## Facebook (przeglądarka internetowa)

- 1 Nacisnąć przycisk <HOME>.
- 2 Przesuwać ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać panel Serwis.
- 3 Dotknąć [  ].
- 4 Wybrać Widget SNS.
- 5 Dotknąć [  ].
- 6 Wprowadzić adres e-mail/ numer telefonu i hasło.



### 7 Dotknąć [Log In].


Użytkownik zalogował się na witrynę internetowej serwisu Facebook.



#### UWAGI

- Można zapisać identyfikator i hasło do przeglądarki internetowej.

## Funkcje przycisków



Nazwa	Działanie
▼, ▲ (Głośność)	Regulacja głośności. Kolejne wciskanie przycisku [ ▲ ] powoduje zwiększanie głośności do poziomu 15.