


# GEBRUIKSAANWIJZING

De functies die worden aangepast door het bijwerken van de firmware worden hieronder beschreven.

## Widgets en applicaties

### SNS-widget

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het dienstenscherm te selecteren.
- 3 Raak [  ] aan.
- 4 Selecteer de SNS-widget.






Artikelen die u hebt gedeeld of geplaatst, worden weergegeven.



De webbrowser start en de Facebook-website wordt weergegeven.

### Facebook (SNS-applicatie)

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het netwerkcontentscherm te selecteren.
- 3 Raak [  ] aan.
- 4 Raak [  SNS ] aan.
- 5 Raak [  (Facebook) ] aan.
- 6 Voer de gewenste bewerking uit.



#### 2 Artikellijst

Artikelen die u hebt gedeeld of geplaatst, worden weergegeven.

Als dit wordt aangeraakt, worden de gegevens weergegeven.



Als de laatste gegevens bovenaan zijn weergegeven, kunt u via het omlaag schuiven van de lijst de gegevens bijwerken.


: Leest het artikel hardop voor.



De webbrowser start en de Facebook-website wordt weergegeven.


## Facebook (webbrowser)

- 1 Druk op de knop <HOME>.
- 2 Tik op het scherm links of rechts om het dienstenscherm te selecteren.
- 3 Raak [  ] aan.
- 4 Selecteer de SNS-widget.
- 5 Raak [  ] aan.
- 6 Voer het e-mailadres/telefoonnummer en het wachtwoord in.



### 7 Raak [Log In] aan.


U bent ingelogd op de Facebook-website.



### Opmerking

- U kunt de ID en het wachtwoord opslaan in de webbrowser.

## Functies van de knoppen



Naam	Funcctie
▼, ▲ (Vol.)	Regelt het volume. Het volume stijgt tot 15 wanneer u [ ▲ ] ingedrukt houdt.