

【音声による音声操作起動】の 機能と設定方法

当ファームウェアアップデートを行うと「音声による音声操作起動」設定が追加されます。

「音声による音声操作起動」を「OFF」に設定すると、「ハイ、彩速（はい、さいそく）」の発話による音声操作の起動には非対応となり、ボタンによる起動のみとなります。

設定方法

【MENU】を押して【情報・設定】▶【システム】▶
【音声による音声操作起動】（一般）をタッチする

項目	設定	説明
音声による音声操作起動	ON*/OFF	音声操作機能を「ハイ、彩速（はい、さいそく）」の音声で起動させるかどうかを設定します。

*：初期設定値です。



- 「音声操作」を「OFF」に設定しているときは、「音声による音声操作起動」は設定できません。