

信息

由于软件的升级，下列操作与随机提供的使用说明书的说明有所不同。

连接KCA-iP101/ KCA-iP100（选购附件）

尽管连接了 iPod，但可以使用 AUX 输入。

<选择信号源>（第7页）

iPod 的连接被识别后，信号源显示将从 "USB" 变成 "iPod"。



- 辅助输入要求进行<内置辅助输入设定>（第35页）的设定。


<音响设置>（第8页）

"2 ZONE"（双区域）功能在音响设置模式开启。

<内置辅助输入设定>（第35页）

尽管连接了 iPod，但可以设定 AUX 输入。

<如果需要连接 iPod>（第40）



连接KCA-iP200（选购附件）

使用<辅助输入设定>（第35页）和<音响设置>（第8页）的 "2 ZONE" 保持 "OFF"。

关于KENWOOD "Music Editor" 的播放列表淡入淡出功能

播放使用电脑程序 "Music Editor" 制作的媒体时，可以使用播放列表淡入淡出功能。关于制作媒体的详细方法，请参见电脑程序的帮助文件。



- 在使用淡入淡出功能播放播放列表时，无法使用扫描播放、随机播放和重复播放。