

**iPod/iPhone適合表**

◎：音楽・動画再生可／○：音楽のみ再生可(動画再生不可)／×：再生不可

| 機種            | iPod: 世代<br>iPhone: モデル番号             | ソフトウェアVer. | SKX-A800/SKX-A801/SKX-A802              |     | SKX-S800/SKX-S801       |     | KXM-E500/KXM-E500W/<br>KXM-E501/KXM-E501W |    |
|---------------|---------------------------------------|------------|---|-----|-------------------------|-----|---|----|
|               |                                       |            | 99000-79AH5/79AH6/79AH7/<br>79AP5/79AY0 | 充電  | 99000-79AP6/79AP7/79AY1 | 充電  | 99000-79AN8/79AX5                         | 充電 |
| iPod          | 第1世代(Scroll wheel)                    | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | 第2世代(Touch wheel)                     | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | 第3世代(dock connector)                  | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | 第4世代(Click Wheel/photo/color display) | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | 第5世代(5th generation)                  | 1.3        | ○                                       | 可   | ○                       | 可   | ○   | 可  |
|               | 第5.5世代(5th generation Late 2006)      | 1.3        | ○                                       | 可   | ○                       | 可   | ○   | 可  |
| iPod classic  | 第6世代                                  | 1.1.2      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | 第6.5世代                                | 2.0.1      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
| iPod touch    | 第1世代                                  | 3.1.3      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | 第2世代                                  | 4.2.1      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | 第3世代                                  | 5.1.1      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | 第4世代                                  | 6.1.6      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | 第5世代                                  | 8.3        | ○注1                                     | 可   | ○注1                     | 可   | ○注1                                       | 可  |
|               | 第6世代                                  | 9.3        | ○注1                                     | 可   | ○注1                     | 可   | ○注1                                       | 可  |
| iPod mini     | 第1世代                                  | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | 第2世代                                  | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
| iPod nano     | 第1世代                                  | 1.3.1      | ○                                       | 可   | ○                       | 可   | ○   | 可  |
|               | 第2世代                                  | 1.1.3      | ○                                       | 可   | ○                       | 可   | ○   | 可  |
|               | 第3世代                                  | 1.1.3      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | 第4世代                                  | 1.0.4      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | 第5世代                                  | 1.0.2      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | 第6世代                                  | 1.2        | ○                                       | 可   | ○                       | 可   | ○   | 可  |
|               | 第7世代                                  | 1.0.3      | ○                                       | 可   | ○                       | 可   | ○   | 可  |
| iPod shuffle  | 第1世代                                  | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | 第2世代                                  | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | 第3世代                                  | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | 第4世代                                  | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
| iPhone        | iPhone                                | ×          | ×                                       | 不可  | ×                       | 不可  | ×   | 不可 |
|               | iPhone 3G                             | 4.2.1      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | iPhone 3GS                            | 6.1.6      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | iPhone 4                              | 7.1.2      | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | iPhone 4S                             | 8.2        | ◎                                       | 可   | ◎                       | 可   | ◎   | 可  |
|               | iPhone 5                              | 8.2        | ○注1                                     | 可   | ○注1                     | 可   | ○注1                                       | 可  |
|               | iPhone 5S                             | 8.3        | ○注1                                     | 可   | ○注1                     | 可   | ○注1                                       | 可  |
|               | iPhone 5C                             | 8.3        | ○注1                                     | 可   | ○注1                     | 可   | ○注1                                       | 可  |
|               | iPhone 6                              | 8.2        | ○注1                                     | 可   | ○注1                     | 可   | ○注1                                       | 可  |
|               | iPhone 6Plus                          | 8.2        | ○注1                                     | 可   | ○注1                     | 可   | ○注1                                       | 可  |
|               | iPhone 6s                             | 9.1        | ○注1                                     | 可   | ○注1                     | 可   | ○注1                                       | 可  |
| iPhone 6sPlus | 9.2.1                                 | ○注1        | 可                                       | ○注1 | 可                       | ○注1 | 可   |    |

**【注意事項】**

※適合表は、2016年3月時点での調査内容です。

※この内容は、検証に使用したiPodやiPhoneに関する結果であり、同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※ご使用のiPodやiPhoneは、設定やソフトウェアバージョンなどにより動作しない場合があります。

※iPod/iPhoneの動作、および将来バージョンアップするiPodやソフトの対応については、補償いたしかねますので、ご了承ください。

※本機と接続してiPod/iPhoneを使用中に、iPod/iPhoneのデータが消失した場合、その補償はいたしかねますので、ご了承ください。

※iPhone/iPod本体、付属のケーブル類および市販品は車内に放置しないでください。

※ソフトウェアのバージョンは、端末本体の「バージョン」欄で確認できます。

※iPod/iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために

使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

※iPod、iPod classic、iPod touch、iPod nano は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

例1: HDMIソースでの動画再生は可能です。その場合、別売のHDMI接続ケーブル(99000-XXXX)が必要です。

注1: Lightningコネクタ仕様のiPod/iPhoneで音楽のみをご利用になる場合は、iPod/iPhoneに付属のUSB接続ケーブルをご使用ください。なお、ビデオ再生には対応していません。